



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft  
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.  
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Tel.: +36 34 337 142 E-mail: [contact@fisch.hu](mailto:contact@fisch.hu)  
Fax: +36 34 510 496 Web: [www.fisch.hu](http://www.fisch.hu)

## Carp Zoom Resistant Carp

Cikkszám: CZ1707 | CZ1714 | CZ1721

Anyaghasználat: Üvegszálás kompozit, fém, műanyag, EVA

### Termékismertető:

A letisztult design és a kedvező ára teszi ezt a horgászbót ideális választássá minden kezdő pontyhorgász számára. A gyűrűsora kéttalpas, melyben SIC betétek találhatók, biztosítva a nagy kopásállóságot. A bot végén vastagított EVA markolat található a stabil fogás érdekében.

#### A bot összeállítása

Többrészes horgászbót esetén a tagokat óvatosan helyezze egymásba. Teleszkópos bot esetén óvatosan húzza ki a botrészeket.

**Soha ne erőltesse a tagokat egymásba**, ez a horgászbót sérüléséhez vezethet.

#### Az orsó felhelyezése horgászbóra

A horgászbótok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótalp felférjen, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vajatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszereléskor fordított sorrendben haladjon.

#### Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a botot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A botot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen tárolja.

#### Bedobás a horgászbóttal

A horgászbótot stabilan tartsa a markolatnál. Az orsót állítsa be úgy, hogy a zsinór a mutató ujja előtt legyen. Ujjával fogja a zsinórt a horgászbóthoz ezután hajtsa ki a felkapókart. A horgászbót spiccét eressze a vállá mögé miközben az orsó hátsó része a vízterület felé néz. Egyenes gyorsuló mozdulatot végezve juttassa a szerelékét a vízbe. Miután a szerelék vízbe ért zárja vissza a felkapó kart és helyezze a horgászbótot a tartóra.

#### Fárasztás

A hal fárasztása során az egész horgászbót hajlítsuk, figyelve arra, hogy a bot ne sérüljön. Kiemelésnél használjunk merítő hálót, **ne a horgászbóttal emeljük ki a halat.**

#### Biztonsági figyelmeztetés

A bot kizárólag tavi és folyóvízi horgászatra szolgál. A bot kizárólag magánhasználatra szolgál; ipari felhasználásra nem alkalmas. A bot kültéri használatra készült. A botot kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért. A horgászbót törése semmilyen esetben sem tartozik a garanciális hibák közé. Ne horgásson nagyfeszültségű vezetékek közelében. Horgászat közben ügyeljen a mélyen leülő felsővezetésekre, és ne érjen hozzájuk. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Ne horgásson viharos időben. Ha villámcsapás éri a botot vagy a horgász zsinórt, az életveszélyes, illetve bizonyos körülmények között akár halálos sérüléssel járhat. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Minden használat előtt ellenőrizze a bot épségét. Soha ne használjon sérült botot.

#### A termék horgászati célra készült. A termék önmagában nem alkalmas horgászatra.

A horgászbótot csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A rendeltetészerű használatához egyéb eszköz is szükséges lehet, horgászati módszertől függően. **Magyarországon a horgászat engedély köteles**, a termék használata során mindig be kell tartani az adott víztér szabályzatát. Az orsót és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a használatát. Amennyiben az orsó sérülést okoz önmagának vagy másik személynek **AZONNAL** forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, **ne használja**, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft  
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.  
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Tel.: +36 34 337 142 E-mail: [contact@fisch.hu](mailto:contact@fisch.hu)  
Fax: +36 34 510 496 Web: [www.fisch.hu](http://www.fisch.hu)