

CARPZOOM „Messenger 2+1” elektromos kapásjelző szett– CZ 0603

Köszönjük, hogy a CarpZoom elektromos kapásjelző szettjét választotta.

Azért, hogy maradéktalanul kiszolgálja az Ön igényeit, ezt a készüléket a legmodernebb anyagokból a legújabb technológiával gyártottuk.

A kapásjelzők 9 V-os elemmel működnek, míg a vevőhöz 3 x 1,5V AAA elem szükséges (az elemek nem tartozéka a szettnek).

## MŰKÖDTETÉSE

### Kapásjelzők

A kapásjelzőket be- és kikapcsolni az (ON/OFF) gomb hosszan tartó nyomva tartásával lehet.

Hangerő szabályzása: az (ON/OFF) gomb megnyomásával változtatható a jelzés hangereje, akár teljesen le is némítható, ekkor csak a LED jelzi az esetleges kapást.

### Vevő

A vevőt be- és kikapcsolni az (ON/OFF) gomb hosszan tartó nyomva tartásával lehet.

Hangerő szabályzása: a (V) gomb ismételt megnyomásával változtatható a jelzés hangereje.

Némítás: a (V) gomb hosszan nyomva tartásával kapcsolható ki és be a némítás. Ekkor csak a LED jelzi az esetleges kapást.

### A kapásjelzők és a vevő összehangolása

1. Győződjön meg róla, hogy a kapásjelzők és a vevő is ki van kapcsolva.
2. Kapcsolja be mindkét kapásjelzőt.
3. Egyszerre nyomja meg a vevőn az (ON/OFF) és a (V) gombot és tartsa nyomva kb. egy másodpercig, míg a piros LED kigyullad.  
Forgassa meg az első kapásjelző zsinórkerekét. Sikeres összehangolás esetén a vevő rövid hangot ad ki és kigyullad a sárga LED.  
Ezután forgassa meg a másik kapásjelző zsinórkerekét is. Siker esetén rövid hang kíséretében kigyullad a kék LED.  
Ezután nyomja meg a (V) gombot többször, mindaddig, míg a kék LED ki nem gyullad, majd nyomja meg még egyszer. A vevő automatikusan kikapcsol.  
A vevő újbóli bekapcsolásával a szett készen áll a használatra.
4. Ha meg akarja szakítani az összehangolás folyamatát, nyomja meg a (V) gombot többször, mindaddig, míg a kék LED ki nem gyullad, majd nyomja meg még egyszer. A vevő automatikusan kikapcsol.  
Az összehangolást bármikor újratezheti.